

# APLICAÇÃO PATCH

com ferro de passar



# 1º Passo

Posicione o Patch no local escolhido com a impressão para baixo e cubra com uma folha de papel ou tecido.



## 2º Passo

Pressione levemente o ferro de passar de 5 a 15 segundos sobre o papel ou tecido que protege o patch.

\* Temperatura : aproximadamente 150°.

\*\* Use ferro de passar sem o vapor.



# 3º Passo

Retire a proteção após esfriar completamente.  
Se precisar volte ao passo 2.

\* A impressão em branco no fundo é uma cola  
você deverá aquecer o material somente para a  
cola derreter e grudar no tecido.



# 4º Passo

Pronto, seu patch está aplicado. Para tecidos mais espessos, pressione por mais tempo sobre o tecido.

\* Use sempre uma proteção sobre o patch para não queimar o tecido. Se esta em dúvida, comece com a temperatura mais baixa e aumente aos poucos. Sempre utilize o liner de proteção.

